


操作方式

- 連接產品電源。

使用插座。




- 觸摸電源部。

隨著'嗶'聲,產品連接電源,電源顯示部有LED照明。



- 站在產品踏板。

隨著'嗶'聲,產品開始啟動。
動作60秒後停止2秒後重新啟動。
從踏板下來就會停止動作。



觸碰一下[Heater], 就會變成紅燈, 啟動暖風。